

ЭФЕКТ ПОККЕЛЬСА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЯЮЩЕГО ПОЛЯ В ЛИНЕЙНЫХ ИНДУКЦИОННЫХ УСКОРИТЕЛЯХ

Шлапак Мария, Б01-001а



Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий

Двойное лучепреломление $LiNbO_3$

Оптически одноосный кристалл:

$$\overline{D} = \overline{D_{\parallel}} + \overline{D_{\perp}} = \varepsilon_{\parallel} \overline{E_{\parallel}} + \varepsilon_{\perp} \overline{E_{\perp}}.$$

- ⊥ главному сечению: обыкновенная волна (o) $n_o = \sqrt{\varepsilon_{\perp}}$,
- 2. \overline{D} лежит в главном сечении: **необыкно**венная волна (e) $\left| \frac{1}{n^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_0^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_0^2} \right|$, где $n_e = \sqrt{\varepsilon_{\parallel}}$.

Разность фаз между о и е волнами после прохождения кристалла с длиной $l: \left| \triangle \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} l(n_1 - n_2) \right|,$ где $n_1 = n_o, \; n_2 = n$ (зависит от θ - угла м/у направлением луча и оптической осью кристалла). Разлагая по малости: $n_2 \approx n_o - (n_o - n_e)\theta^2$,

тогда: $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} l(n_o - n_e)\theta^2$.

Нахождение $n_o - n_e$ для $LiNbO_3$





Рис.1: Схема для наблюдения интерференционной картины

минимум в скрещенных поляризациях: $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} l(n_o - n_e)\theta^2 = 2\pi m,$

$$\theta_{\text{внешн}} = n_o \theta \Rightarrow \boxed{r_m^2 = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_o L)^2}{(n_o - n_e)} m}.$$



 $Puc.2: \, \Im \kappa cnep u$ ментальная зависимость $r_m^2(m)$ Аппроксимация y = kx + b, из МНК $k = 581, 5 \pm 47, 1 \text{ мм}^2$. Тогда $n_o - n_e = 0, 12 \pm 0, 01$

$\mathbf{9}$ ФФЕКТ $\mathbf{\Pi}$ ОККЕЛЬСА ДЛЯ $LiNbO_3$

После приложения поля $E_{\ni n}$ вдоль оси $X \perp$ оптической оси Z:





Рис.3: Появление новых главных направлений при наложении эл.поля

 появление быстрой и медленной осей, $\triangle n = A \cdot E_{\mathcal{I}}$, где A зависит только от типа кристалла. Тогда $\triangle \varphi = \frac{2\pi l}{\lambda} 2 \triangle n = \frac{4\pi l}{\lambda} A E_{\partial n} =$


$$\frac{4\pi}{\lambda} \frac{l}{d} AU$$
 ($U = E_{\ni A}d$), а интенсивность на выходе $I_{\theta bix} = I_0 \sin^2\left(\frac{\triangle \varphi}{2}\right) = I_0 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}}\right)$ (скрещенные

поляризации), где $U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{4A} \frac{d}{l}$ – полуволновое напряжение, соответствующее $\triangle \varphi = \pi$.



Puc. 4: Схема для изучения двойного лучепреломления в эл.поле

Экспериментальное значение $U_{\lambda/2} = 480 \pm 8 \text{ B}.$ $U_{\lambda/2}$ через фигуры Лиссажу: $U_{\lambda/2} = 465 \pm 21 \text{ B}.$



Использованная литература

- [1] А.В. Максимычев и Д.А. Александров. Лабораторный практикум по общей физике. Оптика. 2014.
- [2] VM Zhabitskij, AM Kaminskaya, and VK Makoveev. Use of Pokkels effect for measuring accelerations field in linear induction accelerators. Technical report, 1989.

$m{M}$ ЗМЕРЕНИЕ УСКОРЯЮЩЕГО ПОЛЯ В ЛИНЕЙНЫХ ИНДУКЦИОННЫХ УСКОРИТЕЛЯХ

В измерительной технике весьма важным является где r - электрооптический коэффициент, $E_i -$ поле измерение параметров ускоряющего электрического поля.

Идея: измерение поля с помощью эффекта Поккельса.

Цель работы: анализ и экспериментальная проверка пригодности эффекта Поккельса для измерения параметров ускоряющих полей в линейных индукционных ускорителях, где характерные напряженности поля не превышают $100~\kappa B/M$, а длительности импульсов напряжений составляют десятки наносекунд.

Рассмотрим кристалл с кубической системой симметрии и приложим внешнее поле вдоль его оси z:

$$n_z pprox n_o$$
 без изменения, $n_x' pprox n_o + rac{1}{2} n_o^3 r E_i,$ $n_y' pprox n_o - rac{1}{2} n_o^3 r E_i,$

внутри кристалла.

Пусть вдоль z распространяется луч света. Сдвиг фаз после прохождения кристалла в линейном приближении: $\triangle \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} l(n_x' - n_y') \approx \frac{2\pi}{\lambda} l n_o^3 r E_i$, где *l* - оптический путь света в кристалле.

Преобразуем полученную фазовую модуляцию полем в амплитудную с помощью скрещенных поляризаторов:

$$I_{evix} = I_0 \sin^2\left(\frac{\triangle\varphi}{2}\right) = I_o \sin^2\left(\frac{\pi}{\lambda}rn_o^3E_il\right).$$

$$\begin{cases} \frac{\partial I_{Bblx}}{\partial \triangle \varphi} \to max \text{ при } \triangle \varphi = \frac{\pi}{2}, \\ \frac{I_{Bblx}}{I_o} = 0, 5 + 0, 5(\triangle \varphi - \frac{\pi}{2}) = 0, 5 + \alpha E_o. \end{cases}$$

– эта совокупность условий в точке $\triangle \varphi = \frac{\pi}{2}$ дает лучшую чувствительность системы и максимально широкую область линейной аппроксимации.

Схема датчика

В датчике используется кристалл $Bi_{12}SiO_{20}$ с показателем преломления $n_o = 2,49$ для длины волны света $\lambda = 0.85$ мкм, электрооптический коэффициент $r \approx 3,7 \cdot 10^{-12}$ M/B. Кристалл вырезан вдоль оси z в форме цилиндра $1,5 \times 8$ мм.




Рис. 6: Схема датчика на кристалле силикосилленита

Расчетная функция отклика:

$$S^{th} = 1 - 8, 16 \cdot 10^{-4} E_o,$$


где E_o - измеряемое поле в к ${
m B/m}.$ Калибровка датчика:

$$S^{ex} = (0,764 \pm 0,014) - (8,3 \pm 1,2) \cdot 10^{-4}E$$

Результаты эксперимента

Проверка работы датчика проводилась на стенде модели ускоряющей секции СИЛУНД. Среднее значение напряженности поля около 200 кВ/м, длительность импульса на полувысоте ≈ 50 нс.

Таким образом, электрооптические датчики на основе эффекта Поккельса пригодны для измерения ускоряющих электрических полей.






Рис. 7,8: Калибровка датчика и распределение поля вдоль оси секции в центре (1) и на периферии (2)